

# UCOM

## WORKLED 160



**MANUEL D'UTILISATEUR / HANDLEIDING  
GEBRAUCHSANWEISUNG**

**CE**



V.1.1 - 01/09

**FR/BE** Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve de modifications.

**NL/BE** De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen.

**DE/AT** Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Information können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

<b>1</b>	<b>Utilisation</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Conseils de sécurité</b>	<b>4</b>
2.1	Généralités	4
2.2	Choc électrique	4
<b>3</b>	<b>Contenu</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Description</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Installation</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Utilisation du Workled 160</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Nettoyage</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>Maintenance</b>	<b>6</b>
<b>10</b>	<b>Mise au rebut de l'appareil (environnement)</b>	<b>6</b>
<b>11</b>	<b>Adresse du service technique et de la hotline</b>	<b>6</b>
<b>12</b>	<b>Déclaration de conformité et fabricant</b>	<b>7</b>
<b>13</b>	<b>Garantie</b>	<b>7</b>
13.1	Période de garantie	7
13.2	Mise en oeuvre de la garantie	7
13.3	Exclusions de garantie	7
	<b>Déclaration de conformité</b>	<b>19</b>

# 1 Utilisation

Ce produit est conçu pour être utilisé comme éclairage dans un atelier, un grenier, une cave, un garage pour peindre ou décorer une maison, etc...

L'appareil est destiné uniquement à un usage privé et non à un usage commercial.

## 2 Conseils de sécurité

### 2.1 Généralités

- Lisez toujours attentivement les instructions de sécurité et conservez ce manuel d'utilisation afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Donnez ce manuel d'utilisation avec l'appareil aux autres utilisateurs.
- N'exposez l'appareil ni à des températures extrêmes (chaudes ou froides) ni à la lumière directe du soleil. L'appareil ne doit pas non plus être installé près de sources de chaleur.
- Protégez l'appareil de la poussière et de la saleté.
- N'utilisez pas l'appareil dans une salle de bains ou toute autre pièce humide. L'appareil n'est pas étanche.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise d'alimentation immédiatement après utilisation.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas trop près de sources de chaleur.

### 2.2 Choc électrique

- N'utilisez pas cet appareil si la fiche, le câble ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Respectez les précautions élémentaires applicables à tous les équipements électroniques lorsque vous utilisez ce produit.
- N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé.
- Seul un professionnel qualifié est autorisé à réparer les appareils électriques. De mauvaises réparations peuvent entraîner des dangers considérables pour l'utilisateur. Si des réparations s'avèrent nécessaires, veuillez contacter notre service client.
- Ne démontez pas cet appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Des tensions dangereuses sont présentes dans l'appareil. N'ouvrez jamais le boîtier.
- Si un problème survient pendant l'utilisation ou avant de commencer à nettoyer l'appareil, débranchez le câble d'alimentation de la prise.
- Les enfants sous-estiment souvent les dangers associés aux équipements électriques. Par conséquent, ne laissez jamais des enfants sans surveillance à proximité d'un appareil électrique. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Un appareil connecté au secteur pendant un orage peut être endommagé par la foudre. Par conséquent, nous vous conseillons de débrancher la fiche d'alimentation en cas d'orage.
- Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation électrique, enlevez la fiche de la prise murale. Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le câble.
- Protégez le câble d'alimentation des surfaces chaudes ou d'autres sources d'endommagement et veillez à ce qu'il ne se coince pas.
- Déroulez complètement le câble d'alimentation avant de l'utiliser. Assurez-vous que personne ne risque de se prendre les pieds dans le câble.


### 3 Contenu

Avant utilisation, assurez-vous que l'emballage et l'appareil sont complets.

- 1 Workled, modèle Workled 160
- 1 mode d'emploi
- 1 fiche de service

### 4 Description

1. Poignée de transport
2. Réflecteur ; 160 DEL
3. Support
4. Support réglable
5. Vis à ailettes
6. Écrou
7. Porte-écrou
8. Connecteur d'alimentation principale



### 5 Installation

- Faites pivoter la vis à ailettes ⑤ vers la gauche et retirez-la du support de la lampe ③.
- Retirez le porte-écrou ⑦ du support de la lampe. Assurez-vous que l'écrou ⑥ ne tombe pas du porte-écrou ⑦.
- Faites coulisser le support réglable ④, qui est déjà fixé sur la lampe, sur le support de la lampe ③.
- Remettez le porte-écrou ⑦ en place.
- Faites pivoter le porte-écrou ⑦ et alignez-le avec le trou de vis.
- Vissez la vis à ailettes ⑤ dans l'écrou.
- Dirigez la lampe dans la position voulue et serrez la vis à ailettes ⑤.

## 6 Utilisation du Workled 160

- Branchez l'extrémité du cordon d'alimentation dans la prise murale de 230 V pour activer l'éclairage des DEL.
- Grâce au support multipositions, vous pouvez concentrer la lumière exactement où vous en avez besoin.



**La prise murale doit être proche et accessible pour éteindre la lumière en cas de danger.**

## 7 Caractéristiques techniques

- Modèle : Workled 160
- 160 DEL blanches
- Intensité des DEL : 12 000 mcd maximum/DEL
- Durée de vie d'une DEL : jusqu'à 100 000 heures
- Tension d'entrée : 230 V, 50 Hz
- Puissance nominale : 15 W maximum
- Type de protection : IP44 (étanche)

## 8 Nettoyage

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement imbibé d'eau. Pour nettoyer les joints sales, utilisez une brosse non abrasive.



**N'appliquez pas de détergent, de solvants ni de liquides similaires sur l'appareil. Ils pourraient endommager le boîtier et couler à l'intérieur, provoquant ainsi des dégâts irréversibles.**

## 9 Maintenance

Vérifiez régulièrement si les connecteurs et les câbles fonctionnent correctement et faites réparer les pièces défectueuses par un professionnel.

## 10 Mise au rebut de l'appareil (environnement)



Au terme du cycle de vie de ce produit, ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires mais déposez-le dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le symbole indiqué sur ce produit, sur le mode d'emploi et/ou sur la boîte est là pour vous le rappeler.

Certains matériaux qui composent le produit peuvent être réutilisés s'ils sont déposés dans un point de recyclage. Le recyclage de certaines pièces ou matières premières de produits usagés contribue fortement à la protection de l'environnement. Pour toute information supplémentaire sur les points de collecte dans votre région, contactez les autorités locales.

## 11 Adresse du service technique et de la hotline

Les adresses des services techniques sont imprimées sur la fiche de service supplémentaire incluse dans l'emballage ou peuvent être consultées sur [www.ucom.be](http://www.ucom.be).

## 12 Déclaration de conformité et fabricant

Topcom Europe Nv.  
Grauwmeer 17  
3001 Heverlee  
Belgique

La déclaration de conformité se trouve en dernière page de ce mode d'emploi.

## 13 Garantie

### 13.1 Période de garantie

Les appareils bénéficient d'une période de garantie de 36 mois. La période de garantie prend effet le jour de l'achat du nouvel appareil.

Les accessoires et les défauts ayant un effet négligeable sur le fonctionnement ou la valeur de l'appareil ne sont pas couverts.

La garantie s'applique uniquement sur présentation du reçu d'achat original ou une copie de celui-ci sur lequel figurent la date de l'achat et le modèle de l'appareil.

### 13.2 Mise en oeuvre de la garantie

Tout appareil défectueux doit être retourné à un centre de service après-vente agréé, accompagné d'un ticket d'achat valable.

En cas de panne pendant la période de garantie, le centre de service après-vente réparera gratuitement tout dysfonctionnement dû à un vice de matière ou de fabrication, en dépannant ou en remplaçant les pièces ou appareils défectueux. En cas de remplacement, la couleur et le modèle peuvent être différents de ceux de l'appareil acheté initialement.

La date d'achat initiale détermine le début de la période de garantie. La période de garantie n'est pas prolongée si l'appareil est remplacé ou réparé par le centre de service après-vente.

### 13.3 Exclusions de garantie

Les dommages et pannes causés par un mauvais traitement ou une utilisation incorrecte ou résultant de l'utilisation de pièces et d'accessoires non originaux ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs tels que la foudre, l'eau et le feu, ni les dommages encourus pendant le transport.

Aucune garantie ne pourra être invoquée si le numéro de série indiqué sur l'appareil a été modifié, supprimé ou rendu illisible.

Aucune garantie ne peut non plus être invoquée si l'appareil a été réparé ou modifié par l'acheteur.

<b>1</b>	<b>Bedoeld gebruik</b>	<b>9</b>
<b>2</b>	<b>Veiligheidsadvies</b>	<b>9</b>
2.1	Algemeen	9
2.2	Elektrische schok	9
<b>3</b>	<b>Inhoud van de verpakking</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Installatie</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>De Workled 160 gebruiken</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Technische specificaties</b>	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>Reinigen</b>	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>Onderhoud</b>	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>Het toestel afvoeren (milieu)</b>	<b>11</b>
<b>11</b>	<b>Onderhoudsadres en hotline-ondersteuning</b>	<b>11</b>
<b>12</b>	<b>Verklaring van overeenstemming en fabrikantverklaring</b>	<b>12</b>
<b>13</b>	<b>Garantie</b>	<b>12</b>
13.1	Garantieperiode	12
13.2	Afwikkeling van garantieclaims	12
13.3	Garantiebeperkingen	12
	<b>Conformiteitsverklaring</b>	<b>19</b>

## 1 Bedoeld gebruik

Dit product is bedoeld om als werkklamp gebruikt te worden in de schuur, kelder, garage of op zolder tijdens het schilderen, behangen enz.

Het apparaat is enkel bestemd voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.

## 2 Veiligheidsadvies

### 2.1 Algemeen

- Lees de veiligheidsinstructies altijd aandachtig en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor eventueel later gebruik.
- Als het toestel wordt overgedaan aan iemand anders, geef dan ook de gebruikershandleiding mee.
- Stel het toestel niet bloot aan extreem lage of hoge temperaturen of aan direct zonlicht. Het toestel mag niet in de buurt van warmtebronnen geplaatst worden.
- Bescherm het toestel tegen vuil en stof.
- Gebruik het toestel niet in bad, onder de douche of in andere vochtige ruimten. Het toestel is niet volledig waterdicht.
- Laat het toestel niet onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact. Haal het toestel onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact.
- Zorg dat het toestel niet te dicht in de buurt van warmtebronnen staat.

### 2.2 Elektrische schok

- Gebruik het toestel niet als de stroomstekker, stroomkabel of het toestel zelf beschadigd is.
- Houd u bij het gebruik van dit product aan de elementaire voorzorgsmaatregelen die gelden voor alle elektronische apparaten.
- Gebruik het toestel niet als het niet correct werkt, als het gevallen of beschadigd is.
- Elektrische toestellen moeten altijd hersteld worden door een daartoe gekwalificeerd persoon. Slechte reparaties kunnen leiden tot een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker. Neem contact op met onze klantendienst wanneer het toestel gerepareerd moet worden.
- Demonteer dit toestel niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden hersteld.
- In het toestel zijn gevaarlijke spanningen aanwezig. Open de behuizing nooit.
- Haal de stekker van de stroomkabel uit het stopcontact als er een defect optreedt tijdens het gebruik of voordat u het toestel gaat schoonmaken.
- Kinderen onderschatten vaak de gevaren van elektrische apparatuur. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht in de buurt van elektrische apparatuur. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
- Apparaten die tijdens een onweersbui met het stopcontact verbonden zijn, kunnen door blikseminslag worden beschadigd. Verwijder daarom de stekker uit het stopcontact tijdens een onweer.
- Om het toestel volledig van de stroomvoorziening af te koppelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Trek hierbij aan de stekker zelf en nooit aan de kabel.
- Bescherm de stroomkabel tegen hete oppervlakken of andere schadelijke bronnen en zorg ervoor dat de kabel niet klem komt te zitten.

- Rol de stroomkabel voor gebruik helemaal uit. Ga na of niemand over de stroomkabel kan struikelen.


### 3 Inhoud van de verpakking

Controleer of de levering volledig is voordat u het toestel gebruikt.

- 1 x Workled - model Workled 160
- 1 gebruikershandleiding
- 1 onderhoudskaart

### 4 Beschrijving

1. Handgreep
2. Reflector, 160 LED's
3. Standaard
4. Verstelbare beugel
5. Vleugelschroef
6. Moer
7. Moerhouder
8. Stekker



### 5 Installatie

- Verwijder de vleugelschroef uit de lampstandaard door **5** tegen de richting van de wijzers van de klok in te draaien **3**.
- Trek de moerhouder **7** uit de lampstandaard. Zorg dat de moer **6** niet uit de moerhouder valt **7**.
- Schuif de verstelbare beugel **4**, die al aan de lamp bevestigd is, over de lampstandaard **3**.
- Plaats de moerhouder **7** terug op zijn plaats.
- Draai de moerhouder **7** en lijn hem uit met het schroefgat.
- Schroef de vleugelschroef **5** in de moer.
- Richt de lamp in de gewenste stand en draai de vleugelschroef vast **5**.

## 6 De Workled 160 gebruiken

- Steek de stekker van de stroomkabel in het stopcontact van 230 V om de LED-lamp in te schakelen.
- Met de multipositionele standaard kunt u de lamp precies zo richten als nodig is.



**Het wandstopcontact moet in de buurt en toegankelijk zijn zodat u de lamp kunt uitschakelen in gevaarlijke situaties.**

## 7 Technische specificaties

- Model: Workled 160
- 160 witte LED's
- LED-intensiteit: maximaal 12.000 mcd/LED
- Levensduur LED: naar schatting 100.000 uur
- Ingangsspanning: 230 V, 50 Hz
- Nominaal vermogen: maximaal 15 W
- Beschermingsklasse: IP44 (spatwaterdicht)

## 8 Reinigen

Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik hiervoor alleen water. Gebruik een borstel die geen krassen maakt om vuile naden te reinigen.



**Gebruik geen reinigings-, oplosmiddelen of soortgelijke vloeistoffen op het apparaat. Deze kunnen de behuizing beschadigen en naar binnen lekken, wat kan leiden tot blijvende beschadigingen.**

## 9 Onderhoud

Controleer de stekkers en kabels regelmatig op defecten en laat defecte onderdelen repareren door een vakman.

## 10 Het toestel afvoeren (milieu)



Na afloop van de levenscyclus van het product mag u het niet met het normale huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking.

Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd, kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Wend u tot de plaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamelpunten bij u in de buurt.

## 11 Onderhoudsadres en hotline-ondersteuning

De onderhoudsadressen staan op de extra onderhoudskaart die deel uitmaakt van de verpakking of die u kunt vinden op [www.ucom.be](http://www.ucom.be).

## **12 Verklaring van overeenstemming en fabrikantverklaring**

Topcom Europe Nv.  
Grauwmeer 17  
3001 Heverlee  
België

De verklaring van conformiteit staat op de laatste pagina van deze gebruikshandleiding.

## **13 Garantie**

### **13.1 Garantieperiode**

Op de toestellen wordt een garantie van 36 maanden verleend. De garantieperiode gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt gekocht.

Kleine onderdelen of defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel worden niet gedekt door de garantie.

De garantie moet worden aangetoond door overlegging van het originele aankoopbewijs of een kopie waarop de aankoopdatum en het toesteltype staat vermeld.

### **13.2 Afwikkeling van garantieclaims**

Een defect toestel moet, samen met een geldig aankoopbewijs, worden teruggestuurd naar een erkend servicecentrum.

Als het toestel tijdens de garantieperiode een defect vertoont, zal het servicecentrum eventuele defecten die te wijten zijn aan materiaal- of productiefouten gratis repareren door defecte toestellen of onderdelen van defecte toestellen te repareren of te vervangen. In het geval dat het toestel wordt vervangen, kan de kleur en het model afwijken van het oorspronkelijk gekochte toestel.

De oorspronkelijke aankoopdatum is bepalend voor het begin van de garantieperiode. De garantieperiode wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of gerepareerd door het servicecentrum.

### **13.3 Garantiebeperkingen**

Schade of defecten die te wijten zijn aan onjuist gebruik of bediening en schade die te wijten is aan het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires worden niet gedekt door de garantie.

De garantie dekt geen schade die te wijten is aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand, noch enige transportschade.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie als het serienummer op het toestel gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt is.

Garantieclaims zijn ongeldig indien het toestel hersteld, gewijzigd of aangepast werd door de koper.

<b>1</b>	<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b>	<b>14</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>14</b>
2.1	Allgemein	14
2.2	Stromschlaggefahr	14
<b>3</b>	<b>Lieferumfang</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Installation</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>Verwenden der Arbeitsleuchte</b>	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Reinigung</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>Wartung</b>	<b>16</b>
<b>10</b>	<b>Entsorgung des Produkts (Umweltschutz)</b>	<b>16</b>
<b>11</b>	<b>Kundendienstadresse und Hotline-Support</b>	<b>17</b>
<b>12</b>	<b>Konformitäts- und Herstellererklärung</b>	<b>17</b>
<b>13</b>	<b>Garantie</b>	<b>17</b>
13.1	Garantiezeit	17
13.2	Abwicklung des Garantiefalls	17
13.3	Garantieausschlüsse	17
	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>19</b>

# 1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zur Verwendung als Arbeitsleuchte in Werkstätten, auf Dachböden, in Kellern, in Garagen, beim Anstreichen oder Renovieren usw. bestimmt.

Das Gerät ist nur zum privaten Gebrauch vorgesehen und darf nicht für eine gewerbliche Nutzung verwendet werden.

## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Allgemein

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, und heben Sie die vorliegende Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.
- Geben Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät an andere Benutzer weiter.
- Das Gerät darf keinen extrem heißen oder kalten Temperaturen und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Das Gerät darf auch nicht in der Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden, wie z. B. Öfen, Radiatoren usw.
- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz und Staub.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne, Dusche oder in einer sonstigen feuchten Umgebung. Das Gerät ist nicht vollständig wasserfest.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt an das Stromnetz angeschlossen sein. Ziehen Sie den Stecker unmittelbar nach Gebrauch aus der Steckdose.

### 2.2 Stromschlaggefahr

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist.
- Befolgen Sie beim Einsatz dieses Gerätes alle grundsätzlichen Sicherheitsvorkehrungen für elektronische Geräte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist oder beschädigt wurde.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Falls Reparaturen notwendig werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Zerlegen Sie dieses Gerät nicht. Keines der eingebauten Teile kann vom Benutzer repariert werden.
- Im Inneren des Gerätes treten gefährliche Spannungen auf. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Kinder unterschätzen häufig die Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten. Deshalb dürfen Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe von Elektrogeräten gelassen werden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen!
- Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte durch Blitzeinschlag beschädigt werden. Ziehen Sie deshalb bei Gewitter immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Schützen Sie das Netzkabel vor heißen Oberflächen oder anderen Gefahrenquellen, und klemmen Sie es nicht ein.
- Wickeln Sie das Netzkabel zum Gebrauch vollständig ab. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.


### 3 Lieferumfang

Kontrollieren Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs, prüfen Sie das Gerät und nehmen Sie es nur in Betrieb, wenn es in Ordnung ist.

- 1 Arbeitsleuchte - Modell 'Workled 160'
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Service-Karte

### 4 Beschreibung

1. Tragegriff
2. Reflektor; 160 LEDs
3. Ständer
4. Verstellbare Klammer
5. Sternschraube
6. Mutter
7. Mutterhalter
8. Netzstecker



### 5 Installation

- Drehen Sie die Sternschraube **5** gegen den Uhrzeigersinn, und entfernen Sie sie vom Lampenständer **3**.
- Ziehen Sie den Mutterhalter **7** vom Lampenständer ab. Achten Sie darauf, dass die Mutter **6** nicht aus dem Mutterhalter **7** herausfällt.
- Schieben Sie die verstellbare Klammer **4**, die bereits an der Lampe befestigt ist, über den Lampenständer **3**.
- Bringen Sie den Mutterhalter **7** wieder in seine vorherige Position.
- Drehen Sie den Mutterhalter **7**, und richten Sie ihn auf das Schraubenloch aus.

- Schrauben Sie die Sternschraube **5** in die Mutter.
- Richten Sie die Lampe auf die gewünschte Position, und drehen Sie die Sternschraube **5** fest.

## 6 Verwenden der Arbeitsleuchte

- Stecken Sie den Netzstecker in eine 230V-Steckdose, um die LED-Leuchte einzuschalten.
- Dank dem verschieden positionierbaren Ständer können Sie das Licht genau dorthin richten, wo Sie es benötigen.



**Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein, um die Leuchte bei Gefahr bzw. Fehlfunktion ausschalten zu können.**

## 7 Technische Daten

- Modell: Workled 160
- 160 weiße LEDs
- LED-Intensität: maximal 12.000 mcd/LED
- Lebensdauer der LEDs: ausgelegt für bis zu 100.000 Stunden
- Eingangsspannung: 230V, 50Hz
- Nennleistung: maximal 15 W
- Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)

## 8 Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Reinigen Sie schmutzige Verbindungen mit einer kratzfreien Bürste.



**Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel oder sonstige Flüssigkeiten. Diese können das Gehäuse beschädigen, in das Gerät eindringen und so einen dauerhaften Schaden verursachen.**

## 9 Wartung

Prüfen Sie die Anschlüsse und Kabel regelmäßig auf Fehlfunktionen, und lassen Sie defekte Teile von einer Fachkraft reparieren.

## 10 Entsorgung des Produkts (Umweltschutz)



Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts dürfen die Produkte nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder auf der

Verpackung weist darauf hin.

Einige der Werkstoffe des Produkts sind wiederverwendbar. Geben Sie dafür die Produkte in einer Aufbereitungsstelle ab. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

## 11 Kundendienstadresse und Hotline-Support

Die Kundendienstadressen finden Sie auf der beigegefügt Service-Karte oder online unter [www.ucom.be](http://www.ucom.be).

## 12 Konformitäts- und Herstellererklärung

Topcom Europe Nv.  
Grauwmeer 17  
3001 Heverlee  
Belgien

Die Konformitätserklärung finden Sie auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

## 13 Garantie

### 13.1 Garantiezeit

Die Geräte haben eine 36-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Verschleißteile oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg oder eine Kopie des Kaufbelegs, aus dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

### 13.2 Abwicklung des Garantiefalls

Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg an ein autorisiertes Service-Zentrum.

Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt das autorisierte Service-Zentrum unentgeltlich die Beseitigung jedes durch einen Material- oder Herstellungsfehler aufgetretenen Defektes mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Gerätes oder von Teilen des fehlerhaften Gerätes. Bei einem Austausch können Farbe und Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen.

Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von einem autorisierten Service-Zentrum ausgetauscht oder repariert wird.

### 13.3 Garantiausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäßen Betrieb verursacht werden, sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder -zubehör entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z. B. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder jegliche Transportschäden.

Wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.

Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät vom Käufer repariert, verändert oder umgebaut wurde.



# DECLARATION OF CONFORMITY

We as manufacturer, Topcom Europe Nv, Grauwmeer 17 , 3001 Heverlee , Belgium, declare that our product :

**Product name: Workled 160**


is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directive 2004/108/EG and 2006/95/EG and carries the CE mark accordingly.

Supplementary information:

The product complies with the requirements of:

- EN 60598-1:2004
- EN 60598-2-4 :1997
- EN55015 :2006
- EN61000-3-2 :2006
- EN61000-3-3 :1995 +A1 :2001 +A2 :2005
- EN61547 : 1995 + A1 : 2000

Date: 10/10/2008.  
Place: Heverlee , Belgium  
Name: Verheyden Geert  
Function: Technical Director

Signature: 

European contact: Topcom Europe Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920 , Fax : +32 16 398939

# UCOM

## WORKLED 160

visit our website

**[www.ucom.be](http://www.ucom.be)**

MD3300268