

UCOM

WORKLED 160



MANUAL DE USUARIO / MANUALE D'USO
USER GUIDE / GEBRAUCHSANWEISUNG

CE



V.1.1 - 01/09

ES Las características descritas en este manual pueden ser objeto de futuras modificaciones.

IT/MT Le caratteristiche descritte nel presente manuale vengono pubblicate con riserva di modifica.

GB/MT The features described in this manual are published with reservation to modifications.

DE/AT Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Information können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1	Finalidad	4
2	Advertencia de seguridad	4
2.1	General	4
2.2	Descargas eléctricas	4
3	Contenido del paquete	5
4	Descripción	5
5	Instalación	5
6	Funcionamiento del Workled 160	5
7	Especificaciones técnicas	6
8	Limpieza	6
9	Mantenimiento	6
10	Eliminación del dispositivo (medio ambiente)	6
11	Dirección de servicio técnico y asistencia telefónica	6
12	Declaración de conformidad y fabricante	6
13	Garantía	7
13.1	Período de garantía	7
13.2	Tratamiento de la garantía	7
13.3	Limitaciones de la garantía	7
	Declaración de conformidad	23

1 Finalidad

Este producto está pensado para ser utilizado como luz de trabajo en cobertizos, áticos, sótanos y garajes mientras se pinta, se decoran interiores, etc.

Este dispositivo está destinado para un uso privado y no está indicado para fines comerciales.

2 Advertencia de seguridad

2.1 General

- Lea atentamente las instrucciones de seguridad y conserve este manual para poder consultarlo en un futuro.
- Proporcione el dispositivo a terceros con el manual de usuario.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremadamente altas o bajas ni a la luz directa del sol. El dispositivo no debe instalarse junto a ninguna fuente de calor.
- Protéjalo de la suciedad y el polvo.
- No lo utilice en el baño, en la ducha o en una habitación húmeda. No es completamente resistente al agua.
- No deje el dispositivo conectado si no puede supervisarlo. Después de utilizarlo, desconéctelo inmediatamente de la corriente.
- Asegúrese de que el dispositivo no está demasiado cerca de una fuente de calor.

2.2 Descargas eléctricas

- No utilice el dispositivo si el enchufe, el cable o el propio equipo están dañados.
- Respete las precauciones básicas de seguridad de todos los equipos electrónicos durante la utilización de este producto.
- No utilice el dispositivo si no funciona correctamente o si está roto o estropeado.
- Solo personal cualificado puede realizar las reparaciones de aparatos eléctricos. Una reparación incorrecta puede suponer un peligro considerable para el usuario. Si tiene que realizar alguna reparación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- No desmonte este dispositivo. No contiene piezas que pueda reparar el usuario.
- En el interior del dispositivo existen niveles de tensión eléctrica peligrosos. Nunca abra la carcasa.
- Si se produce un fallo durante su uso o si desea limpiar el equipo, desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- Los niños suelen subestimar los peligros asociados a los equipos eléctricos. Por lo tanto, no debe dejar nunca a un niño sin vigilancia cerca del equipo eléctrico. Este producto no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él.
- Un equipo conectado a la red eléctrica durante una tormenta puede resultar dañado por un rayo. Por tanto, es recomendable desenchufar el equipo de la toma eléctrica en caso de tormenta.
- Para desconectar completamente el dispositivo de la alimentación, el enchufe debe estar fuera de la toma eléctrica. Para desenchufarlo, tire del enchufe; nunca del cable.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes o de cualquier otro elemento que pueda provocarle daños, y no deje que quede oprimido.
- Estire completamente el cable de alimentación antes de su uso. Asegúrese de que el cable de alimentación no representa un riesgo de tropiezo.


3 Contenido del paquete

Compruebe que tanto la caja como el dispositivo estén completos antes de su uso.

- 1 Workled (modelo Workled 160)
- 1 manual de usuario
- 1 tarjeta de servicio

4 Descripción

1. Asa para transporte
2. Reflector; 160 LED
3. Pie
4. Soporte regulable
5. Tornillo de mariposa
6. Tuerca
7. Portatuercas
8. Conector a la corriente principal



5 Instalación

- Gire el tornillo de mariposa **5** en sentido contrario a las agujas del reloj y extráigalo del pie de la lámpara **3**.
- Tire del portatuercas **7** en el pie de la lámpara. Asegúrese de que la tuerca **6** no se cae del portatuercas **7**.
- Deslice el soporte regulable **4**, que ya está fijado a la lámpara, por el pie de la lámpara **3**.
- Vuelva a colocar el portatuercas **7** en su posición.
- Gire el portatuercas **7** y alinéelo con el orificio de tornillo.
- Atornille el tornillo de mariposa **5** en la tuerca.
- Coloque la lámpara en la posición deseada y fije el tornillo de mariposa **5**.

6 Funcionamiento del Workled 160

- Enchufe el extremo del cable a una toma eléctrica de 230 V para activar la luz del LED.
- Gracias al pie multiposición, podrá enfocar la luz donde más le convenga.



La toma eléctrica debe estar cerca y ser accesible para poder apagar la luz en caso de peligro.

7 Especificaciones técnicas

- Modelo: Workled 160
- 160 LED blancos
- Intensidad del LED: máximo 12 000 mcd/LED
- Vida útil del LED: hasta 100 000 horas
- Tensión de entrada: 230 V, 50 Hz
- Potencia nominal: máximo 15 W
- Tipo de protección: IP44 (a prueba de salpicaduras)

8 Limpieza

Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Cuando se ensucien las juntas, límpielo utilizando un cepillo que no raye.



No utilice productos de limpieza ni disolventes o líquidos similares para limpiar la unidad. Podrían dañar la carcasa, filtrarse y causar daños permanentes.

9 Mantenimiento

Compruebe regularmente los conectores y los cables cuando se produzcan averías y deje que un profesional repare las piezas defectuosas.

10 Eliminación del dispositivo (medio ambiente)



Al final de su vida útil, este producto no debe ser desechado en un contenedor normal, sino en un punto de recogida destinado al reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Así lo indica el símbolo en el producto, en el manual de usuario y/o en la caja.

Si lo lleva a un punto de reciclaje, algunos de los materiales del producto podrán reutilizarse. La reutilización de algunas de las piezas o materias primas de los productos usados supone una importante contribución a la protección del medio ambiente. Si necesita más información sobre los puntos de reciclaje existentes en su zona, póngase en contacto con las autoridades locales correspondientes.

11 Dirección de servicio técnico y asistencia telefónica

Los contactos del servicio técnico están impresos en la tarjeta especial que va incluida en el paquete o se pueden consultar en www.ucom.be.

12 Declaración de conformidad y fabricante

Topcom Europe Nv.
Grauwmeer 17
3001 Heverlee
Bélgica

La declaración de conformidad se puede consultar en la última página de este manual de usuario.

13 Garantía

13.1 Período de garantía

Las unidades tienen un período de garantía de 36 meses. El período de garantía entra en vigor el día en que se adquiere la nueva unidad.

La garantía no cubre los consumibles ni los defectos que tengan un efecto insignificante en el funcionamiento o en el valor del equipo.

La garantía debe demostrarse presentando el comprobante original de compra o una copia de este, en el que constarán la fecha de la compra y el modelo de la unidad.

13.2 Tratamiento de la garantía

Los aparatos averiados deberán remitirse a un servicio técnico oficial junto con un comprobante de compra válido.

Si la unidad tiene una avería durante el período de garantía, el servicio técnico reparará sin cargo alguno cualquier avería causada por defectos de material o fabricación, ya sea reparando o sustituyendo las unidades defectuosas o partes de las mismas. En caso de sustitución, el color y el modelo pueden variar respecto a los de la unidad adquirida inicialmente.

La fecha de compra inicial determinará el comienzo del período de garantía. El período de garantía no se ampliará en caso de que el servicio técnico cambie o sustituya la unidad.

13.3 Limitaciones de la garantía

Los daños o defectos ocasionados por un tratamiento o funcionamiento incorrectos, así como los daños resultantes del uso de piezas o accesorios no originales, no estarán cubiertos por esta garantía.

La garantía no cubre los daños ocasionados por factores externos tales como relámpagos, agua o fuego, como tampoco los daños causados durante el transporte.

La garantía no será válida si el número de serie de las unidades se cambia, se elimina o resulta ilegible.

Cualquier reclamación de la garantía se invalidará si la unidad ha sido reparada, alterada o modificada por el comprador.

1	Destinazione d'uso	9
2	Consigli di sicurezza	9
2.1	Informazioni generali	9
2.2	Scosse elettriche	9
3	Contenuto della confezione	10
4	Descrizione	10
5	Installazione	10
6	Utilizzo di Workled 160	11
7	Specifiche tecniche	11
8	Pulizia	11
9	Manutenzione	11
10	Smaltimento del dispositivo (ambiente)	11
11	Indirizzo dell'assistenza e supporto tramite hotline	11
12	Dichiarazione di conformità e del produttore	12
13	Garanzia	12
13.1	Periodo di garanzia	12
13.2	Utilizzo della garanzia	12
13.3	Decadenza della garanzia	12
	Dichiarazione di conformità	23

1 Destinazione d'uso

Questo prodotto è stato ideato per essere utilizzato come luce di lavoro nel capannone di lavoro, attico, seminterrato, garage per la verniciatura o pittura della casa, ecc.

Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato e non è da intendersi per scopi commerciali.

2 Consigli di sicurezza

2.1 Informazioni generali

- Leggere sempre attentamente le istruzioni sulla sicurezza e conservare questa guida per l'utente per riferimento futuro.
- Consegnare questa guida per l'utente con il dispositivo ad altri utilizzatori.
- Non esporre il dispositivo a temperature molto elevate o molto basse o alla luce solare diretta. Il dispositivo non deve essere installato vicino a fonti di calore.
- Proteggere il dispositivo dalla sporcizia e dalla polvere.
- Non utilizzare il dispositivo nella vasca da bagno, nella doccia o in una stanza umida. Il dispositivo non è resistente all'acqua.
- Non lasciare il dispositivo incustodito quando è collegato alla corrente. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale immediatamente dopo l'uso.
- Assicurarsi che il dispositivo non sia troppo vicino a fonti di calore.

2.2 Scosse elettriche

- Non azionare il dispositivo se la spina di alimentazione, il cavo o l'apparecchiatura stessa sono danneggiati.
- Attenersi alle istruzioni sulla sicurezza di base per tutte le apparecchiature elettroniche durante l'utilizzo del prodotto.
- Non utilizzare il dispositivo se non funziona in modo adeguato, se è caduto o risulta danneggiato.
- La riparazione degli apparecchi elettrici deve essere eseguita solo da personale qualificato. Una riparazione non eseguita a regola d'arte può comportare gravi danni per l'utente. In caso di necessità di riparazioni, contattare il nostro servizio clienti.
- Non smontare il dispositivo. Non contiene pezzi riparabili dall'utente.
- All'interno del dispositivo sono presenti tensioni elettriche pericolose. Non aprire mai l'alloggiamento.
- Se si riscontra un difetto durante l'uso o prima di iniziare a pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
- I bambini hanno la tendenza a sottovalutare i pericoli associati alle apparecchiature elettriche. Non lasciare mai i bambini senza supervisione nelle vicinanze di apparecchiature elettriche. Il prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
- Le apparecchiature che rimangono collegate all'alimentazione durante un temporale possono venire danneggiate dai lampi. Estrarre quindi la spina dalla presa di corrente durante un temporale.
- Per scollegare completamente il dispositivo dalla fonte di corrente, rimuovere la spina dalla presa. Tirare la spina stessa e mai il cavo.

- Proteggere il cavo di alimentazione dalle superfici calde o da altre possibili fonti di danni ed evitare che assuma posizioni forzate.
- Prima dell'uso, svolgere completamente il cavo. Assicurarsi che il cavo non rappresenti un pericolo per chi ci cammina sopra.


3 Contenuto della confezione

Prima dell'uso controllare il dispositivo e che la scatola sia completa di tutti gli accessori.

- 1 LED di lavoro, modello Workled 160
- 1 guida per l'utente
- 1 scheda di assistenza

4 Descrizione

1. Impugnatura per il trasporto
2. Riflettore, 160 LED
3. Piedistallo
4. Staffa regolabile
5. Vite ad alette
6. Dado
7. Fermo del dado
8. Connettore di alimentazione



5 Installazione

- Ruotare la vite ad alette **5** in senso antiorario e rimuoverla dal piedistallo della lampada **3**.
- Estrarre il fermo del dado **7** dal piedistallo della lampada. Assicurarsi che il dado **6** non cada dal fermo del dado **7**.
- Far scorrere la staffa regolabile **4**, già fissata alla lampada, sopra il piedistallo della lampada **3**.
- Riposizionare il fermo del dado **7**.
- Ruotare il fermo del dado **7** e allinearli con il foro della vite.
- Avvitare la vite ad alette **5** nel dado.
- Sistemare la lampada nella posizione desiderata e fissare la vite ad alette **5**.

6 Utilizzo di Workled 160

- Inserire l'estremità del cavo di alimentazione nella presa a muro a 230 V per attivare la luce LED.
- Con il piedistallo multiposizione si può far convergere la luce esattamente dove serve.



La presa a muro deve essere vicina e accessibile per spegnere la luce in caso di pericolo.

7 Specifiche tecniche

- Modello: Workled 160
- 160 LED bianchi
- Intensità del LED: massimo 12 000 mcd/LED
- Durata del LED: stimata fino a 100 000 ore
- Tensione in entrata: 230 V, 50 Hz
- Potenza stimata: massimo 15 W
- Tipo di protezione: IP44 (resistente all'acqua e agli schizzi)

8 Pulizia

Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito con acqua. Per pulire le giunture sporche, utilizzare una spazzola non abrasiva.



Non utilizzare detergenti, solventi o liquidi simili sull'unità. Potrebbero intaccare l'involucro esterno e penetrare all'interno del dispositivo causando danni irreparabili.

9 Manutenzione

Controllare regolarmente i connettori e i cavi per eventuali malfunzionamenti e far riparare le parti difettose da un tecnico.

10 Smaltimento del dispositivo (ambiente)



Alla conclusione del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere gettato nel contenitore dei rifiuti domestici, ma deve essere depositato presso un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Questa indicazione viene fornita dal simbolo presente sul prodotto.

Se il prodotto viene consegnato a un centro di riciclaggio, alcuni dei materiali possono essere riutilizzati. Consentendo il riutilizzo di alcune parti o materie prime dei prodotti utilizzati, si contribuisce in modo significativo alla salvaguardia dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sui centri di raccolta presenti nella vostra zona, contattare le autorità locali.

11 Indirizzo dell'assistenza e supporto tramite hotline

Gli indirizzi dell'assistenza sono stampati sulla scheda di assistenza supplementare inclusa nella confezione oppure sono reperibili sul sito www.ucom.be.

12 Dichiarazione di conformità e del produttore

Topcom Europe Nv.
Grauwmeer 17
3001 Heverlee
Belgio

La dichiarazione di conformità si trova sull'ultima pagina della presente guida per l'utente.

13 Garanzia

13.1 Periodo di garanzia

I dispositivi hanno un periodo di garanzia di 36 mesi. Il periodo di garanzia decorre dal giorno d'acquisto del nuovo apparecchio.

Le parti soggette a usura o i difetti che causano effetti trascurabili sul funzionamento o sul valore del dispositivo non sono coperti da garanzia.

La garanzia potrà ritenersi valida solo dietro presentazione della ricevuta originale di acquisto o di una copia di essa, a condizione che vi siano indicati la data di acquisto e il tipo di unità.

13.2 Utilizzo della garanzia

Un dispositivo difettoso dovrà essere restituito a un centro di assistenza autorizzato insieme a un valido documento di acquisto.

Durante il periodo di validità della garanzia, il centro di assistenza provvederà alla riparazione gratuita di ogni difetto imputabile ai materiali o a errori di produzione, riparando o sostituendo le unità difettose o i pezzi difettosi delle unità. In caso di sostituzione, il colore e il modello potrebbero differire dall'unità originariamente acquistata.

La data d'acquisto iniziale determina l'inizio del periodo di garanzia. La sostituzione o la riparazione dell'unità da parte del centro di assistenza non comporta un'estensione del periodo di garanzia.

13.3 Decadenza della garanzia

Si intendono esclusi dalla garanzia tutti i danni o i guasti dovuti a una cattiva manutenzione o a un errato utilizzo del dispositivo, nonché i danni dovuti all'uso di ricambi o di accessori non originali.

La presente garanzia non copre i danni causati da fattori esterni come fulmini, acqua e incendi, né i danni dovuti al trasporto.

La garanzia non è applicabile in caso di modifica, eliminazione o illeggibilità del numero di serie delle unità.

Qualsiasi rivendicazione in garanzia sarà considerata priva di fondamento in caso di intervento da parte dell'acquirente.

1	Intended Purpose	14
2	Safety advice	14
2.1	General	14
2.2	Electric shock	14
3	Package content	15
4	Description	15
5	Installation	15
6	Using the Workled 160	15
7	Technical specifications	16
8	Cleaning	16
9	Maintenance	16
10	Disposal of the device (environment)	16
11	Service address and hot-line support 1	6
12	Declaration of conformity and manufacturer	16
13	Warranty	17
13.1	Warranty period	17
13.2	Warranty handling	17
13.3	Warranty exclusions	17
	Declaration of conformity	23

1 Intended Purpose

This product is intended to be used as work light in the work shed, attic, basement, garage for painting or home decorating etc.

The device is only for private use and is not intended for any commercial purposes.

2 Safety advice

2.1 General

- Always read the safety instructions carefully and keep this user guide for future reference.
- Pass this user guide together with the device to other users.
- Do not expose the device to extreme hot or cold temperatures or to direct sunlight. The device may also not be installed next to heat sources.
- Protect the device from dirt and dust.
- Do not use the device in bath, shower or other damp room. The device is not full waterproof.
- Do not leave the device unattended when plugged in. Unplug the device immediately from the main power after use.
- Make sure that the device is not too close to heat sources.

2.2 Electric shock

- Do not operate the device if the mains plug, cable or the equipment itself is damaged.
- Follow the basic safety precautions for all electronic equipment when using this product.
- Do not use the device if it is not working properly, dropped or damaged.
- Repairs to electrical appliances must only be carried out by qualified persons. Incorrect repairs can lead to considerable danger for the user. In the event of repairs, please contact our customer service.
- Don't disassemble this device. It doesn't contain parts that can be repaired by the user.
- Dangerous voltages are present inside the device. Never open the housing.
- If a fault develops during use or before you start to clean the equipment, unplug the power cable from the socket.
- Children frequently underestimate the dangers associated with electrical equipment. Therefore you must never leave children unsupervised in the vicinity of electrical equipment. The product is not a toy. Don't let children play with it.
- Equipment connected to the mains during a thunderstorm can be damaged by lightning. Therefore you should pull the plug out of the mains socket during a storm.
- To completely disconnect the device from the electricity supply, the plug must be removed from the socket. Pull on the plug itself and never on the cable.
- Protect the mains cable from hot surfaces or other sources of damage and do not allow it to become constrained.
- Unwind the mains cable completely before use. Make sure that the mains cable does not represent a trip hazard.


3 Package content

Check the completeness of the box and the device before use.

- 1 x Workled - model Workled 160
- 1 x User guide
- 1 x Service card

4 Description

1. Carry handle
2. Reflector; 160 LED's
3. Stand
4. Adjustable bracket
5. Butterfly screw
6. Nut
7. Nut holder
8. Mains power connector



ENGLISH

5 Installation

- Rotate the butterfly screw **5** counter clockwise and remove it from the lamp stand **3**.
- Pull the nut holder **7** from the lamp stand. Make sure the nut **6** does not fall out of the nut holder **7**.
- Slide the adjustable bracket **4**, which is already attached to the lamp, over the lamp stand **3**.
- Put the nut holder **7** back into position.
- Rotate the nut holder **7** and align it with the screw hole.
- Screw the butterfly screw **5** into the nut.
- Direct the lamp to the desired position and fix the butterfly screw **5**.

6 Using the Workled 160

- Plug the end of the power cord into the 230V wall outlet to activate the LED light.
- With the multi-position stand, you can focus the light exactly where it is needed.



The wall outlet must be close and accessible to switch the light off when danger occurs.

7 Technical specifications

- Model: Workled 160
- 160 white LED's
- LED intensity: maximum 12.000 mcd/LED
- Life time of LED: rated up to 100.000 hours
- Input voltage: 230V, 50Hz
- Rated power: maximum 15W
- Protection type: IP44 (splash waterproof)

8 Cleaning

To clean the device, wipe with a soft cloth dampened with water. To clean dirty joints, use a non-scratching brush.



Don't use a cleaner, solvents or similar liquids on the unit. They can damage the case and leak inside, causing permanent damage.

9 Maintenance

Check regularly the connectors and cables on malfunctions and let defect parts repaired by a professional.

10 Disposal of the device (environment)



At the end of the product life cycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The symbol on the product, user guide and/or box indicate this.

Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By re-using some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment. Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.

11 Service address and hot-line support

The service addresses are printed on the extra service card included in the package or can be found on www.ucom.be

12 Declaration of conformity and manufacturer

Topcom Europe Nv.
Grauwmeer 17
3001 Heverlee
Belgium

The declaration of conformity can be found on the last page of this user guide

13 Warranty

13.1 Warranty period

The devices have a 36-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased.

Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered.

The warranty has to be proven by presentation of the original or copy of the purchase receipt, on which the date of purchase and the unit-model are indicated.

13.2 Warranty handling

A faulty unit needs to be returned to an authorized service centre including a valid purchase note.

If the unit develops a fault during the warranty period, the service centre will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of charge, by either repairing or exchanging the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, colour and model can be different from the original purchased unit.

The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is exchanged or repaired by the service centre.

13.3 Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of non-original parts or accessories are not covered by the warranty.

The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation.

No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible.

Any warranty claims will be invalid if the unit has been repaired, altered or modified by the buyer.

1	Bestimmungsgemäße Verwendung	19
2	Sicherheitshinweise	19
2.1	Allgemein	19
2.2	Stromschlaggefahr	19
3	Lieferumfang	20
4	Beschreibung	20
5	Installation	20
6	Verwenden der Arbeitsleuchte	21
7	Technische Daten	21
8	Reinigung	21
9	Wartung	21
10	Entsorgung des Produkts (Umweltschutz)	21
11	Kundendienstadresse und Hotline-Support	22
12	Konformitäts- und Herstellererklärung	22
13	Garantie	22
13.1	Garantiezeit	22
13.2	Abwicklung des Garantiefalls	22
13.3	Garantieausschlüsse	22
	Konformitätserklärung	23

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zur Verwendung als Arbeitsleuchte in Werkstätten, auf Dachböden, in Kellern, in Garagen, beim Anstreichen oder Renovieren usw. bestimmt.

Das Gerät ist nur zum privaten Gebrauch vorgesehen und darf nicht für eine gewerbliche Nutzung verwendet werden.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemein

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, und heben Sie die vorliegende Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.
- Geben Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät an andere Benutzer weiter.
- Das Gerät darf keinen extrem heißen oder kalten Temperaturen und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Das Gerät darf auch nicht in der Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden, wie z. B. Öfen, Radiatoren usw.
- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz und Staub.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne, Dusche oder in einer sonstigen feuchten Umgebung. Das Gerät ist nicht vollständig wasserfest.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt an das Stromnetz angeschlossen sein. Ziehen Sie den Stecker unmittelbar nach Gebrauch aus der Steckdose.

2.2 Stromschlaggefahr

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist.
- Befolgen Sie beim Einsatz dieses Gerätes alle grundsätzlichen Sicherheitsvorkehrungen für elektronische Geräte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist oder beschädigt wurde.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Falls Reparaturen notwendig werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Zerlegen Sie dieses Gerät nicht. Keines der eingebauten Teile kann vom Benutzer repariert werden.
- Im Inneren des Gerätes treten gefährliche Spannungen auf. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Kinder unterschätzen häufig die Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten. Deshalb dürfen Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe von Elektrogeräten gelassen werden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen!
- Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte durch Blitzeinschlag beschädigt werden. Ziehen Sie deshalb bei Gewitter immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Schützen Sie das Netzkabel vor heißen Oberflächen oder anderen Gefahrenquellen, und klemmen Sie es nicht ein.
- Wickeln Sie das Netzkabel zum Gebrauch vollständig ab. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.


3 Lieferumfang

Kontrollieren Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs, prüfen Sie das Gerät und nehmen Sie es nur in Betrieb, wenn es in Ordnung ist.

- 1 Arbeitsleuchte - Modell 'Workled 160'
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Service-Karte

4 Beschreibung

1. Tragegriff
2. Reflektor; 160 LEDs
3. Ständer
4. Verstellbare Klammer
5. Sternschraube
6. Mutter
7. Mutterhalter
8. Netzstecker



5 Installation

- Drehen Sie die Sternschraube **5** gegen den Uhrzeigersinn, und entfernen Sie sie vom Lampenständer **3**.
- Ziehen Sie den Mutterhalter **7** vom Lampenständer ab. Achten Sie darauf, dass die Mutter **6** nicht aus dem Mutterhalter **7** herausfällt.
- Schieben Sie die verstellbare Klammer **4**, die bereits an der Lampe befestigt ist, über den Lampenständer **3**.
- Bringen Sie den Mutterhalter **7** wieder in seine vorherige Position.
- Drehen Sie den Mutterhalter **7**, und richten Sie ihn auf das Schraubenloch aus.

- Schrauben Sie die Sternschraube **5** in die Mutter.
- Richten Sie die Lampe auf die gewünschte Position, und drehen Sie die Sternschraube **5** fest.

6 Verwenden der Arbeitsleuchte

- Stecken Sie den Netzstecker in eine 230V-Steckdose, um die LED-Leuchte einzuschalten.
- Dank dem verschieden positionierbaren Ständer können Sie das Licht genau dorthin richten, wo Sie es benötigen.

•



Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein, um die Leuchte bei Gefahr bzw. Fehlfunktion ausschalten zu können.

7 Technische Daten

- Modell: Workled 160
- 160 weiße LEDs
- LED-Intensität: maximal 12.000 mcd/LED
- Lebensdauer der LEDs: ausgelegt für bis zu 100.000 Stunden
- Eingangsspannung: 230V, 50Hz
- Nennleistung: maximal 15 W
- Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)

8 Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Reinigen Sie schmutzige Verbindungen mit einer kratzfreien Bürste.



Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel oder sonstige Flüssigkeiten. Diese können das Gehäuse beschädigen, in das Gerät eindringen und so einen dauerhaften Schaden verursachen.

9 Wartung

Prüfen Sie die Anschlüsse und Kabel regelmäßig auf Fehlfunktionen, und lassen Sie defekte Teile von einer Fachkraft reparieren.

10 Entsorgung des Produkts (Umweltschutz)



Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts dürfen die Produkte nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder auf der

Verpackung weist darauf hin.

Einige der Werkstoffe des Produkts sind wiederverwendbar. Geben Sie dafür die Produkte in einer Aufbereitungsstelle ab. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

11 Kundendienstadresse und Hotline-Support

Die Kundendienstadressen finden Sie auf der beigefügten Service-Karte oder online unter www.ucom.be.

12 Konformitäts- und Herstellererklärung

Topcom Europe Nv.
Grauwmeer 17
3001 Heverlee
Belgien

Die Konformitätserklärung finden Sie auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

13 Garantie

13.1 Garantiezeit

Die Geräte haben eine 36-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Verschleißteile oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg oder eine Kopie des Kaufbelegs, aus dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

13.2 Abwicklung des Garantiefalls

Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg an ein autorisiertes Service-Zentrum.

Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt das autorisierte Service-Zentrum unentgeltlich die Beseitigung jedes durch einen Material- oder Herstellungsfehler aufgetretenen Defektes mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Gerätes oder von Teilen des fehlerhaften Gerätes. Bei einem Austausch können Farbe und Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen.

Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von einem autorisierten Service-Zentrum ausgetauscht oder repariert wird.

13.3 Garantieausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäßen Betrieb verursacht werden, sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder -zubehör entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z. B. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder jegliche Transportschäden.

Wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.

Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät vom Käufer repariert, verändert oder umgebaut wurde.

DECLARATION OF CONFORMITY

We as manufacturer, Topcom Europe Nv, Grauwmeer 17 , 3001 Heverlee , Belgium, declare that our product :

Product name: Workled 160

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directive 2004/108/EG and 2006/95/EG and carries the CE mark accordingly.

Supplementary information:

The product complies with the requirements of:

- EN 60598-1:2004
- EN 60598-2-4 :1997
- EN55015 :2006
- EN61000-3-2 :2006
- EN61000-3-3 :1995 +A1 :2001 +A2 :2005
- EN61547 : 1995 + A1 : 2000

Date: 10/10/2008.
Place: Heverlee , Belgium
Name: Verheyden Geert
Function: Technical Director

Signature:



European contact: Topcom Europe Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920 , Fax : +32 16 398939

UCOM

WORKLED 160

visit our website

www.ucom.be

MD13200268